# Start up and Shutdown

### Procedure



## Local Control via RCU/KVM

#### **START UP**



#### Location : โรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ( Generator) 1. เปิดใช้งานชุด Generator ให้ทำงานในโหมด AUTO MODE

#### Location : ชั้น 1 ( ห้องไฟฟ้าและห้อง UPS)

2.เปิดใช้งาน Main Circuit Breaker 3P ขนาด 100AT ภายในห้อง ไฟฟ้าหน้าบันไดชั้น 1 ชนิด 3P วงจรที่ 25, 27,29 โดยผลักไปทาง

#### ด้านขวา

3.เปิดใช้งาน Stabilizer โดยดัน Breaker ขึ้น (Up)

4.เปิดใช้งาน UPS โดยกดปุ่มสีเขียวก้างไว้ จนกว่าจะได้ยินเสียง Relay ต่อวงจร จึงปล่อย

5.เปิด CB ภายในตู้ UPS Consumer Unit ภายในห้อง UPS เพื่อ จ่ายไฟไปยังชุด EDGE Workstation ภายในห้องปฏิบัติการชั้น 1 และ ห้องเครื่องส่งชั้น 8

หมายเหตุ : เครื่องปรับอากาศ (1)ห้อง UPS ชั้น 1, (2) ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ(3) ห้องเครื่องส่ง ชั้น 8 จะต้องเปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ภายในห้อง ขณะที่ระบบเรดาร์ทำงาน



#### **START UP**







#### Location : ชั้น 8 (ห้องเครื่องส่ง)

6.เปิด Main Circuit Breaker และ CB บนตู้ Consumer Unit ซึ่ง ติดตั้งอยู่บริเวณผนังด้านหลังตู้เครื่องส่ง เพื่อจ่ายไฟไปยังตู้เครื่องส่ง (Transmitter)

#### 7.ตู้เครื่องส่ง **Transmitter Cabinet** (ทางด้านซ้ายมือ) ต้องแน่ใจว่า ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม Remote/Local อยู่ในตำแหน่ง **Remote**

8.ตู้ควบคุม Radar Control Cabinet (ทางค้านขวามือ) ทำการ เปิด Breaker ทีละชุด โดยเริ่มจากซ้ายไปขวา ควรเว้นระยะ ประมาณ 10 – 30 วินาที





#### Location : ชั้น 8 (ห้องเครื่องส่ง) ต่อ

9.เปิดใช้งาน UPS Powerware โดยกดปุ่ม Power บน UPS ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะแสดงสถานะ "Starting UP" หรือได้ยินเสียง Relay ต่อวงจร หถังจากนั้นรอจนกว่าไฟ Ready บน Network Power Switch จะกระพริบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 นาที

10.ตรวจสอบอินพุตของ KVM ทั้ง 3 อินพุต EDGE/RCU/MRP พร้อมใช้งานหรือไม่ ดังรูป และรออยู่ที่ชั้น 8 จนกว่าระบบเรคาร์จะ ทำงานตาม Scheduler ที่ตั้งไว้ เช่น ทำงานนาทีที่ 00, 15, 30 และ 45 ของแต่ละชั่วโมง



#### Location : ชั้น 1 (ห้องปฏิบัติการ Remote Control)

11.เปิดใช้งานเครื่อง EDGE Workstation Bxxxx และ Cxxxx ตามลำคับ เมื่อเครื่องบู๊ตเสร็จทำการป้อน

Username	:	root			
Password	:	eecjxxxx			
14.ทำการ Login เข้าใช้งา	น EDG	E 6 Software โดยกดปุ่ม "EDGE"			
หลังจากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง EDGE Control Panel ขึ้นมา					
และกดเลือก Status Displ	ay เพื่อดุ	ุสถานะการทำงานของระบบ			
ทั้งหมด	-				





### LOCAL CONTROL MODE

	START UP	LOG IN	CONTROL	BITE	
LOCAL CONTROL	COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS	

ENTER	NAME	AND	PASSW	ORD
USERNAN	(E8			
PASSNOR				
	eeccentereeteeteeteete	in CORRECT	9/0	



 1. สไลด์ชุด KVM ออกจากตู้ Radar Control Cabinet (ในกรณีที่ ระบบเรดาร์รีบู๊ตเสร็จและแสดงหน้าจอเป็นสีฟ้าดังรูป เพื่อให้ป้อน Username และ Password ให้ผู้ใช้กดปุ่ม ENTER โดยไม่ต้องป้อน ก่าใด ๆ จำนวน 2 ครั้ง)





2. ผู้ใช้เลือกอินพุตของ KVM ได้ ดังนี้
 2.1 กดปุ่มเลข 1 บน KVM เพื่อใช้งาน EDGE 6 Software
 2.2 กดปุ่มเลข 2 บน KVM เพื่อใช้งาน RCU หรือ LCI
 2.3 กดปุ่มเลข 3 บน KVM เพื่อใช้งาน Signal Processor IQ2

LOCAL CONTROL	START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
	COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS





3. ทำการ Log In เพื่อเข้าใช้งานการควบคุมแบบ Local Control ผ่านทาง RCU โดยกดปุ่ม หมายเลข 2 บน KVM และป้อน

> Username : root Password : eecradar

	START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
LOCAL CONTROL	COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS

ڬ 🖈				Cobra - Control - Mozilla Fire	efox <@rcu>		And the second second second second	and the second	and the second second
😑 Co	bra - Control × +								ETHERNET
÷		i localhost/#/							i i i
EEC	Cobra ≅Control []BITE	E 🔲 Command Log 🖧 NetMon	🖿 Analytics 💠 Settings					WODULATOR     HARDWARE     POWER     BHUTDOWN     HOST COMM     HOST COMM	
	Control				2				-
					Ĩ	OK RET	- 6 /	19400ER Kj PUD	REV
	P Take Control		REMOTE			NERGENC, BAT	Provintial	BYSTEN O CO CO	
		Hardware Control Poi	nt Software Control Point		<u> </u>		ALERT		a Co
					N		*		
	<b>小</b> Transmitter					STOP			
								701/5	
				Modulator Power		Standby	Mayoguida Pressure		
				0N	781.86	1.15	22.93	85.02	
	0.4μs			Radiate	HVPS Voltage	Modulator Current	Magnetron Current	Forward Power	
	0.8µs			55.97	רם.ו	OPERATE	OPERATE		
	1.0µs			Reverse Power	VSWR	Safe Switch	Pedestal Safe Switch		
	2.0µs								
	🔊 Antenna								
	<b>U</b> Toggle Servo Power <b>on</b>		ode Point						
				NORMAL	NORMAL	TRUE	TRUE		
		0	<ul> <li>•</li> </ul>	Azimuth Online	Elevation Online	Azimuth Home	Elevation Home	Azimuth	
		Floveties		6.20	6.00	0.00	OPERRTE	OPERRTE	
		Elevation		Elevation	Azimuth Velocity	Elevation Velocity	TX AZ Safe Switch	TX EL Safe Switch	
		U III		OPERATE	OPERATE		NORMAL		
		Go		AZ Safe Switch	EL Safe Switch	Lower Limit	Upper Limit		
9	edge — Dolphin	🚭 Edge Control	🍯 Cobra - Bite - Mozilla Firefox	) (root) a1997 — Konsole				8 🤓 🖻 🆛 🔺	• 09:30 ≡

#### **Control Menu**

การควบคุมระบบเรคาร์แบบ LOCAL CONTROL เช่น ปีค/เปิดชุดเครื่องส่ง (Transmitter), ควบคุมการหมุนของจานสายอากาศ (Antenna) ผู้ใช้จำเป็นต้อง เปลี่ยน System Switch บน Transmitter Control Panel จากตำแหน่ง Remote เป็น Local และกคปุ่ม Take Control บน LCI จึงสามารถควบคุมได้

LOCAL	CONTROL
LUCIIL	CONTROL

START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS

<b>*</b>			Cobra - Bite - Mozilla Fi	refox <@rcu>	_	_	_	~ ~ 8
😔 Cobra - Bite 🛛 🗙 🕂								
(←) → C û	localhost/#/bite						ເ ☆	II\ ⊡ ® ≡
Cobra ≅ Control ⊞ BITE	Tommand Log 몲 NetMon 🖿 Analytics	🏟 Settings						
Name	Min Limit	Max Limit	Value	Comms	Faultable	Faulted	Interlock	
ped power reset			normal	ok	false	none	none	
ped_radome_door			operate	ok	true	none	az,el	
ped_safe_az_ped			operate	ok	true	none	az	
ped_safe_az_tx			operate	ok	true	none	az	
ped_safe_el_ped			operate	ok	true	none	el	
ped_safe_el_tx			operate	ok	true	none	el	
ped_servo_pwr			on	ok	false	none	none	
rcu_netmon_azcontrol	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_dehydrator	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_edge	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_elcontrol	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_mrp	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_peddio	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_psm	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_rcu	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_rfswitch	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_rxana	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_rxdio	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_trigger	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_txana	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_txdio1	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_txdio2	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_txdio3	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_ups	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_ust	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_netmon_wti	70		100.000	ok	true	none	none	
rcu_ntp_ok			false	ok	true	faulted	none	
		RC	J WebSocket v2.0.	6 EEC © 2020				
edge — Dolphin	🤓 Eage Control 🛛 🧧 🤅	obra - Bite - Mozilla Firefox	(root) a1997 — Ko	ISOIE				□ 📟 🗉 🖛 🔺 09:30 =

#### **BITE Menu**

ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ หรือ Sensors ที่ต่อร่วมอยู่ในระบบ โดยมีสามารถตรวจสอบค่า Min, Max , Current Value, Faulted, Interlock เป็นต้น

LOCAL	CONTROL
	CONTROL

START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS

🖕 🗶		Cobra - Command Log - Mozilla Firefox <@rcu>			$\vee$ $\diamond$ $\otimes$
😔 Cobra - Command Log 🛛 🗙 🕂					
$( \leftrightarrow ) \rightarrow $ C $( \mathbf{a} )$	(i) localhost/#/commandlog			⊘ ☆	\ □ ③ =
Cobra ≢Control ⊞BITE	E Command Log 몸 NetMon La An	alytics 🏟 Settings			
Date	Command		Response	Peer IP	Peer Port
2020-12-24T04:09:18	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:08:48	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:08:17	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:08:17	ppi 4.300000 6.000000 0		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:07:47	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:07:17	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:07:17	ppi 3.400000 6.000000 0		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:06:47	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:06:17	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:06:16	ppi 2.400000 6.000000 0		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:05:46	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:05:16	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:05:15	ppi 1.500000 6.000000 0		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:04:46	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:04:16	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:04:13	ppi 0.500000 6.000000 0		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:03:46	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:03:15	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:03:12	ppi 19.500000 6.000000	0	0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:02:45	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:02:15	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:02:11	ppi 16.700001 6.000000	0	0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:01:45	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:01:15	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:01:10	ppi 14.500000 6.000000	0	0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:00:44	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
2020-12-24T04:00:14	ka		0 ok	192.168.3.100	47788
		RCU WebSocket v2.0.6 EEC © 2020			
🕑 🔤 🖬 edge — Dolphin	🔮 Edge Control	🥑 Cobra - Command Log - Mozilla Fir 🛐 (root) a1997 — Konsole			🗄 🥶 🖻 🕂 🔺 09:31 ≡

#### **Command Log Menu**

สำหรับตรวจสอบสถานะของชุดคำสั่งระหว่าง RCU กับอุปกรณ์ปลายทาง

	START UP	
LOCAL CONTROL	COMMAND LOG	

. . .

START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS

🖕 ×			Cobra - NetMon - Mozilla Firefox <@rcu>		~ ~ (
😔 Cobra - NetMon 🛛 🗙					
← → ♂ ଢ	Iccalhost/#/netmon			🖂 🕁	III\ 🗊 🌒 🗐
Cobra ≢Control	田 BITE 日 Command Lo 品格 Net	Mon 📥 Analytics 🌣 Settings			
txdio1					
IP: 192.168.3.60 100%	Last Heard: 3 seconds ago Min: 0.	282 Max: 2.560 Avg: 0.516			
txdio2					
IP: 192.168.3.62 100%	Last Heard: 4 seconds ago Min: 0.	313 Max: 2.352 Avg: 0.504			
txdio3					
IP: 192.168.3.63 100%	Last Heard: 1 seconds ago Min: 0.	307 Max: 2.270 Avg: 0.500			
ups —					
IP: 192.168.3.71 100%	Last Heard: 4 seconds ago Min: 0.	601 Max: 2.520 Avg: 0.762			
IP: 192.168.3.12	Last Heard: 4 seconds ago Min: 0.	507 Max: 22.131 Avg: 10.773			
ſ <sup>wti</sup>					
IP: 192.168.3.110 100%	Last Heard: 1 seconds ago Min: (	0.331 Max: 2.317 Avg: 0.514			
🎯 💻 📄 edge — Dolphin	🔮 Edge Control	🌖 Cobra - NetMon - Mozilla Firefox	> (root) a1997 — Konsole		🗏 🧱 🖻 🕂 🔺 09:31 ≡

#### NetMon Menu

สำหรับแสดงผลการเชื่อมต่อ (Communications) ระหว่าง RCU กับ Devices ปลายทางผ่านระบบ LAN

LOCAL CONTROL	START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
	COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS



#### **Analysis Menu**

ใช้แสดงผลการวัดค่าต่าง ๆ ในแบบของ Text และ Graphic รวมทั้งสถานะของอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับประกอบการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการซ่อม

LOCAL CONTROL	START UP	LOG IN	CONTROL	BITE
	COMMAND LOG	NETMON	ANALYSIS	SETTINGS

<b>6</b>		Col	bra - Settings - Mozilla Firefox <@rcu>		~ ~ & &
😔 Cobra - Se	ttings × +				
(←) → C <sup>i</sup>	localhost/#/settings			··· 🖂 🕁 🗌	I\ ⊡ ® =
Cobi	a 幸Control ⊞BITE ⊟Command Log 器 NetMon Le Analy	tics 🌣 Settings			
BIT	E Readouts				
Availa	ble		Current		
	All		Antenna		
sear	ch		search		
pe	ed_axis_pwr_status_az		Azimuth Online	[] [ ] [ ] [	
pe	ed_axis_pwr_status_el		Elevation Online		 <
pe	d_az_offset		Azimuth Home		<pre></pre>
pe	ed_el_offset		Elevation Home		<
pe	ed_power_ok		Azimuth		
pe	ed_power_reset				
Sav	Cancel				
🏚 PS	M Configuration				
ر G	lobal		Sensor: 0x189770		
Tran	smitter Frequency		Forward 🚨 Reverse 🜑		
56	00		MHz Flash LED		
Upd	ate Rate		seconds Power Offset		
			72.5	() ()	в
			Sensor: 0x19b256		
			Forward  Reverse		
			WebSocket v2.0.6 EEC @ 2020		

#### **Settings Menu**

ใช้สำหรับปรับแก้ค่า Offset หรือ Upload/Download ค่า Configuration ของชุด RCU